

物料材质: 70克双胶
 材料要求: 书纸单黑印, 风琴折
 印刷要求: 色相正确、印迹牢固、套印准确、不露杂色
 工艺要求: 模切走位≤2mm
 套印误差: ≤2mm
 纸张尺寸: 320x100mm, 折后: 80x100mm
 尺寸公差: ±2mm

颜色 Coolgray 11c
 Pantone 534
 Pantone 186

320.00 mm

100.00 mm

01/ 阅读提示

禁止的操作 重要注意事项 操作、使用提示 词汇解释、参考信息

02/ 功能介绍

干衣原理
 干衣机的发热原理是采用PTC陶瓷发热体, 它具有使用安全、热交换率高、送风量大、省电等优点。工作原理是: 高速运转的风机把空气经过特定的风道吹过PTC陶瓷发热体后加热, 然后再送进干衣盒内, 衣物在干衣盒静置受热风作用, 水分快速蒸发被排出盒外, 从而达到加热干衣的目的。(温馨提示: 请把衣物脱水后使用)

杀菌原理
 杀菌的原理是通过紫外线的照射, 直接破坏细菌的DNA或RNA的分子结构从而是细菌死亡或不能复制繁衍, 从而达到物理杀菌的目的。当杀菌灯点亮后, 盒内污浊的空气受到紫外线的照射, 微生物等细菌病毒不能复制繁衍, 就会自然死亡, 从而客户防止它们以衣物作为媒介传染疾病或使衣物发霉。(温馨提示: 最受紫外线损坏的衣物请慎用)

艾熏原理
 艾熏的发热原理是采用PTC陶瓷发热体, 它具有使用安全、热交换率高、送风量大、省电等优点。

03/ 目录

阅读提示.....1
 功能介绍.....1
 目录.....1
 产品结构及部件.....2
 基本参数信息.....2
 使用方法.....3
 使用注意事项.....4
 故障排除.....4
 保养与储存.....5
 有害物质表.....5
 保修卡.....6

- 1 -

04/ 产品结构及部件

盖上市状态
 撑起状态

● 感应探头
 ● 显示屏
 ● 杀菌按钮
 ● 艾熏按钮
 ● 电源按钮
 ● 艾熏抽屜盒
 ● 布罩

05/ 基本参数信息

产品名称: 艾熏除菌干衣机	产品型号: SLS-GY1
输入电压: 220V~	盖上尺寸: 408x300x270mm
额定频率: 50Hz	撑起尺寸: 408x300x500mm
额定功率: 300W	

- 2 -

06/ 使用方法

- 接通电源, 按一下旋钮按钮, 进入待机状态;
- 干衣模式: 待机模式下, 旋转旋钮调整干衣定时关闭时间, 顺时针旋转旋钮为增加, 逆时针旋转旋钮为减少, 设置好时间3秒后启动干衣功能;
- 艾熏模式: 待机状态下, 按一下艾熏按钮, 打开艾熏功能, 默认定时2小时后自动关闭艾熏功能;
- 杀菌模式: 待机状态下, 按一下杀菌按钮, 打开杀菌功能, 默认定时0.5小时后自动关闭杀菌功能; 本机带有人体检测功能, 人离开后10秒后启动;
- 三个功能互相不能同时开启, 开启某个功能后, 另外的功能只能预约, 待该功能结束后另外的功能自动启动;

警告: 器具仅用于干燥水洗的纺织品。

07/ 干衣盒扩容方法

● 按下按钮拉出上盖
 ● 套上布罩卡好上下卡扣
 ● 将上盖支撑杆撑起
 ● 扩容完成

- 3 -

08/ 使用注意事项

- 使用前需先检查使用电压是否与本机铭牌标签上要求电压相符, 拔出插头前先关电源, 勿用湿手拔插电源插头, 否则有触电的危险。
- 使用前需检查电源线及插头是否破损, 电源线请勿曲折拉扯。电源线为专用电源线, 请勿随意更换, 以免接触不良产生触电危险。
- 禁止堵塞或盖住出风口, 以免造成高温、故障、影响性能、机体过热、造成外壳变形变色。
- 勿直接放置在固定插座的下方或户外使用, 以免发生事故。
- 勿在不平稳、不稳定的场所使用, 以免造成损坏、破损等。
- 请勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用, 如需使用, 间隔距离不能少于1.5m以上。
- 勿喷射挥发剂、杀虫剂等化学药剂, 机体外壳有变质损坏的风险, 以免造成触电。
- 离开不使用时, 请将电源关掉并拔下插头。
- 使用时绝对禁止插入异物, 或用手触摸出风口周围, 以免造成触电或烫伤等危险事故。
- 本产品不预备给体弱、反应迟缓或精神障碍的人(包括儿童)使用, 除非在对具有安全责任的指导下帮助下安全使用。
- 勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用或储藏, 以免造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电, 触电等事故的发生。
- 被干衣物仅适用于耐高温75℃以上的布料, 否则会损坏衣物。
- 干衣物前, 请将衣物先脱水或拧干或晾干至无滴水后再放入干衣盒内烘干, 以便提高安全系数, 保持机器干燥。
- 请勿与其他大功率电器共享电源插座。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

09/ 故障排除

常见问题	原因
接通电源后无法开机	停电, 插头没插好 插座保险丝熔断 机器保险丝熔断
干衣时间过长	被干衣物太厚 被干衣物未经脱水 外罩没有罩好, 漏风
干衣过程中突然停机	超过定时时间 进、出风口被衣物或异物堵塞, 保护电路启动
杀菌不工作	人在机器周围默认不启动

- 4 -

10/ 保养与储存

- 在做外部清洁工作前, 必须先关闭开关及拔掉电源插头, 并且等待机体冷却后再做清洁。
- 表面污垢必须清洗干净, 以免造成变色、破损。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 先用洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦拭
- 把机内的剩余水分排干净, 保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 不可将产品浸入水中清洗。

11/ 有害物质表

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011 (也称中国RoHS 2.0), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称及含量。

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB组件	×	○	○	○	○	○
机身塑料组件	○	○	○	○	○	○
硅胶件(密封圈等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺丝等)	○	○	○	○	○	○
电极结构件	○	○	○	○	○	○
适配器、电线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 ○: 代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572(IEC62321)规定的限制要求以下
 ×: 代表该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限值要求。但是上表中打“×”的部件, 其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

10 在中华人民共和国境内销售的电器电子产品上印有“环保使用期限”标识, 标识中的数字代表产品的正常环保使用期限。

- 5 -

12/ 保修卡

- 本产品实行整机保修, 保修期为一年, 起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算, 整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- 在保修期内, 凡属产品本身质量引起的性能故障, 请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- 请妥善保管购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

产品信息:

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

维修记录:

维修日期	维修情况

索力雅斯商务咨询(上海)有限公司
 上海市闵行区光华路2118号第三幢141室
 网址: http://www.soleusair.com
 售后服务热线: 400-831-8718

售后服务热线: 400-8318-718
 官方网站: www.soleusair.com
 地址: 上海市闵行区光华路2118号第三幢141室

- 6 -

SOLEUSAIR

好生活 值得舒乐氏

舒乐氏
 艾熏除菌干衣机
 DRY CLOTHES BOX
 SLS-GY1

使用说明书

感谢你购买本产品! 使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
 执行标准: GB4706.1-2005; GB4706.6-2008

SOLEUSAIR

舒乐氏
 艾熏除菌干衣机
 DRY CLOTHES BOX
 SLS-GY1

使用说明书

感谢你购买本产品! 使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
 执行标准: GB4706.1-2005; GB4706.6-2008

80.00 mm

80.00 mm

80.00 mm

80.00 mm