



SOLEUSAIR

**GARMENT STEAMER
STEAM IRON**

SLS-GT1

舒乐氏折叠蒸汽电熨斗



索力雅斯商务咨询(上海)有限公司
上海市闵行区光华路2118号第三幢141室
网址:<http://www.soleusair.com>
售后服务热线: 400-831-8718

使用说明书

感谢你购买本产品! 使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。
执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.2-2007 GB4343.1-2018 GB17625.1-2012

GARMENT STEAMER STEAM IRON

SLS-GT1

舒乐氏折叠蒸汽电熨斗

目录 CATALOG

使用注意事项	01
使用结构图	03
产品规格	03
产品使用指南	04
产品熨烫指引	06
产品清洁与维护	07
电气原理图	07
产品故障分析	08
有害物质表	09
保修卡	10

01 / 尊敬的用戶

非常感谢选购舒乐氏产品。敬请在使用舒乐氏产品前，仔细阅读本产品使用说明书。

02 / 使用注意事项

- 1 请使用正确供电电压:220V~50Hz, 请使用带地线的电源插头。
- 2 切勿与其他大功率电器共享电源, 本机器只适用于室内使用。
- 3 为了避免触电的危险, 切勿把本机器、电源插头或电源线浸入水或其它液体中。
- 4 不要让电线接触热表面, 让发热体面板完全冷却后再放。不要把电源线放在锋利的边缘, 以免电源线被划破, 请确保电源线远离火源及热源。
- 5 务必在稳固、平稳且水平的表面上放置座垫及主机, 以免侧翻造成跌落, 损坏机器。本产品面板热态时不使用的请务必放置在座垫上, 以免烫坏衣物或桌面。
- 6 本机器在使用过程中, 必须全程受监控, 不可在无人监管的情况下运作。不要离开发热中的产品, 也不能将发热中的产品靠近或接触易燃物体。
- 7 使用前, 请往水箱里注水至最高水位线。在加水过程中, 请留意水箱的水位变化, 切勿注入过量的水, 以免溢出。
- 8 不能把插头从插座上猛力拉扯出, 应该捉住插头从插座上轻轻拔出。
- 9 切勿往水箱里注入热水或腐蚀性清洁剂及其它液体, 否则将会损坏本机器。强烈建议使用纯净水。
- 10 在不使用本机、往水箱内加水或者水箱没有水时, 请拔掉电源插头。
- 11 在使用危险电源或产品本身、插头、电源线已经损坏, 或产品曾坠落或出现渗漏, 切勿运行本机器。为避免触电, 不要试图拆卸或者机器, 应把机器送回合格的维修人员检查和修理。不可自行拆卸替换, 以免导致电器在使用时出现火警危险, 触电或者人员受伤害。
- 12 当接触蒸汽出口的面板或接触蒸汽时可能导致烫伤, 请避免接触。



- 13 本机工作时, 蒸汽面板会有高温蒸汽喷出, 请注意安全。为减少接触蒸汽口喷出热蒸汽而导致的危险, 在使用产品时, 请勿将蒸汽喷头对向人或宠物。蒸汽面板及其接近的塑胶件温度会很高, 请不要接触避免烫伤。
- 14 原厂配有的配件只适用于本机器。非原厂配备的配件可能会导致火灾, 触电或损坏本机器。
- 15 本机器不建议身体、感官、心智或活动能力残障的人士(包括儿童), 或者缺乏经验和相关认知的人士使用本机器, 除非获得其监护人员提供安全使用本机器的明确指导。
- 16 使用本机器请勿使用延长线, 若一定要使用延长线, 请使用15A以上的线, 并且不与其它家电同时共享此延长线, 因为低于15A以下或者与其它家电共享同一延长线时可能会导致过热或无法用电, 使用延长线时, 请小心不要绊到电线或突然将电线拔除。
- 17 本产品仅限室内使用。
- 18 在使用蒸汽功能时, 请务必在出蒸汽后的一分钟内让机身保持平放角度, 否则可能会影响蒸汽效果, 可能会有喷水现象。

警告:

1. 为防止漏电及其它危险, 不使用及清洁前须关掉本机。
2. 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换; 若保险丝、电路板、发热系统等部件损坏或不能正常工作, 同样需要专业人员更换。

03 / 使用结构图

- ① 开关档位
- ② 档位指示灯
- ③ 手柄
- ④ 主体
- ⑤ 底板
- ⑥ 电源线
- ⑦ 手柄旋转按钮
- ⑧ 水箱盖
- ⑨ 底座
- ⑩ 水杯




04 / 产品规格

产品名称: 折叠蒸汽电熨斗	产品型号: SLS-GT1
额定电压: 220V~50Hz	SLS-GT2
额定功率: 1000W	SLS-GT3
水箱容量: 100mL	SLS-GT4
蒸汽预热时间: <35秒	SLS-GT5


05 / 产品使用指南

一. 产品加水

- ① 取下水箱, 按下手柄旋转按钮, 旋转手柄至180°。




- ② 打开水箱盖, 往水箱内加水直至水位达到最高水位线位置, 盖上水箱盖即可。



注意: 切勿注入过量的水, 以免溢出, 影响本机器的正常使用。强烈建议使用纯净水, 以延长本机的使用寿命。

二. 产品预热

- ① 接通电源，将档位推至干烫档位，指示灯开始交替闪烁，机器开始预热；约35秒后，指示灯常亮橙灯，表示预热完毕，即可进行干烫。




- ② 从干烫档位推至湿烫档位，指示灯常亮蓝灯，数秒后有蒸汽喷出，即可进行湿烫模式；若从关机档位直接推至湿烫档位，指示灯开始交替闪烁，机器开始预热；约35秒后，指示灯常亮蓝灯，有蒸汽喷出，即可进行湿烫模式。




注意：通电开机后请不要触碰底板，以免烫伤。


- ③ 熨烫完毕后，底板还处于高温状态，请把产品放回底座上，以免烫坏衣物或桌面。



06 / 产品熨烫指引

- ① 本产品工作时，底板与喷出的蒸汽温度很高，最高可达到160°C左右，因此，在使用前请先确认衣物的布料特性，请勿长时间停留在同一位置，以免损坏衣物。
- ② 在不使用此产品时，请用完水箱内的水，直至蒸汽面板无蒸汽喷出后关闭机器拔掉电源插头。（如果在蒸汽面板还有蒸汽喷出时，关闭机器，此时发热锅里还剩余有水，加上发热锅还有余热，会不时有小蒸汽喷出，请不要将蒸汽面板对向别人，避免造成蒸汽烫伤。）
- ③ 产品未关闭蒸汽时，请勿放置在底座上。
- ④ 请勿如下图所示角度使用本产品，否则水泵无法抽水。






07 / 产品清洁与维护

- ① 本产品的清理不需要添加任何洗涤剂。如果电线有损坏或者机器不能正常工作，请送回服务点维修。请勿试图自行拆卸修换。
- ② 在清理产品前，请关闭机器拔出插头，待机身完全冷却后方可清理。
- ③ 请勿把机器放入水中，请用干布擦干机身内外，无需用特别的清洁剂去清洗。长时间使用后，如蒸汽面板有异物，请关闭机器后把插头拔出并且待机身完全冷却后使用湿布擦净即可。
- ④ 在使用完产品后，请倒掉水箱内剩余的水，并开机使用产品直到没有蒸汽喷出，然后关机断电，放回底座上，等待冷却。
- ⑤ 待产品完全冷却后把电线绕好，放置于平稳干燥的场所即可。

08 / 电气原理图



09 / 产品故障分析

常见问题	原因	处理方法
完全不工作，指示灯不亮	电源线插头未插在电源上	将电源线插头进带电插座
	电源板已损坏	请专业人员检查维修
本机不能喷出蒸汽但开关指示灯亮	水箱没有加水	将水箱中注入适量的水
	热熔断器损坏 恒温器损坏	请专业人员检查维修
喷头底板发热可正常使用，指示灯不亮	指示灯坏了	请专业人员检查维修
蒸汽量过少	电压过低	请避免在用电高峰时段使用本产品
喷头喷水	开机有小量水喷出	属于正常现象，约一分钟后消失
	发热锅不工作	请专业人员检查维修
水箱漏水	水箱破裂	把水箱的盖子压紧，透气孔保持在顶部 请专业人员检查维修
整机漏水	机里的水管道损坏	请专业人员检查维修

10 / 有害物质表

电子电气产品名称：蒸汽挂烫机						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
PCB线路板	✕	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
包材资料	○	○	○	○	○	○
塑料袋	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

GB/T 26572(IEC62321)规定的限制要求以下

✕：代表该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限值要求。但是上表中打“✕”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

经上“✕”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现代替减量化。



在中华人民共和国境内销售的电器电子产品上将印有“环保使用期限”标识。标识中的数字代表产品的正常环保使用期限。

11 / 保修卡

- ① 本产品实行整机保修，保修期为一年，起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算，整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- ② 在保修期内，凡属产品本身质量引起的性能故障，请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- ③ 请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- ① 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- ② 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- ③ 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

产品信息：

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

维修记录：

维修日期	维修情况

索力雅斯商务咨询(上海)有限公司

上海市闵行区光华路2118号第三幢141室

网址：<http://www.soleusair.com>

售后服务热线：400-831-8718