




# SOLEUSAIR

## TOWER CARBON HEATER

舒乐氏电暖器

SLS-QN1



## 使用说明书

感谢你购买本产品！使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

执行标准：GB 4706.1-2005 / GB 4706.23-2007

索力雅斯商务咨询(上海)有限公司  
上海市闵行区光华路2118号第三幢141室

网址：<http://www.soleusair.com>

☎ 售后服务热线：400-8083-081

## 感谢惠顾!

Thank you for purchasing our product!

- 请在使用前仔细阅读使用说明书,以便正确使用本产品;  
Please carefully read this Operation Manual before using the machine,in order to use it correctly.
- 请妥善保管好本说明书和保修卡,以便以后阅读;  
Please keep it properly for future uses.
- 产品以包装内实物为准;最终解释权归公司为准.  
Pattern of the product catalog as a reference, all pictures are subject to the final interpretation of all our factory, please know in advance.

## 目录

一, 安全注意事项	1-2
二, 部件说明	3-4
三, 基本参数	4
四, 安放位置	5
五, 操作说明	6-7
六, 清理及维护	8
七, 特殊安全装置	8
八, 故障说明	8
九, 故障分析	9
十, ROHS含量表	10
十一, 售后服务与保修卡	11

# 01 / 安全注意事项

## 非常重要！

- 请仔细阅读本说明书，确保正确使用，以及维护和安装。
- 说明书内含保修卡，请妥善保管！

## 使用前须知



第一次使用电暖器，在通风良好的情况下，让电暖器连续工作约两小时，以除去其发热体表面保护材料的气味。电暖器工作时，应保证其所在的空间通风性良好，第一次使用电暖器时，电器内部发出的一些小声音是正常的现象。

### 使用该电暖器前阅读所有的安全说明

01. 为避免触电、火警或人身伤害的危险，在使用本机前，请仔细阅读本说明书，并保留作日后参考。
02. 本机只供家庭用途及只能在规定电压和频率(220V~50Hz)下使用。
03. 请勿将本机浸放于水或其他液体中。
04. 请勿在阳光直接照射下使用本机。
05. 为保障安全，不使用本机时，必须关机，以免发生意外。
06. 当用户离开产品时，必须关机及拔掉插头，以免发生意外。
07. 本产品不能由儿童、老年人或身体感官精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用。
08. 如果本机出现任何损坏或故障，为避免危险，请立即停止使用，以及到本公司的指定维修中心，让符合资格人员检查及维修。请勿自行拆卸、检查或更换不符合安全规格的配件。
09. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
10. 清洁或检查本机前，必须先关机、拔掉插头及切断电源。
11. 清洁本机时，应用干布抹擦，不要用任何腐蚀性的洗涤剂或溶剂等产品清洁，及严禁用水冲洗。
12. 停止使用时，应先关机并将电源插头拔下，拔下插头时应注意安全，不要用手拉拔电源线。

13. 本机长期不使用时，应关机及拔下电源插头，并包装好本机以防止灰尘进入机内，以及存放于干爽通风处。
14. 严禁摆放易燃、易爆物品在本机周围，也不可在充满可燃气体及粉尘的场合下使用本机。请将本机远离任何火源及热源。
15. 电源线要摆放好，防止行走时绊倒机身。
16. 加热器不得直接置于电源插座下面。
17. 在操作本机时，严禁触摸出风口。
18. 保持背部出入风口畅通，以避免发生火警意外或故障。
19. 严禁将电源线触碰或接近出风口，以免因高温损毁电源线。
20. 本机要放在平坦稳固的桌面或地面使用；严禁在湿度高的地方使用本机。
21. 请确定没有水滴或雨水进入本机内，以避免发生漏电危险。严禁将可燃物及未干的衣物覆盖在本机出风口上，避免发生火灾或触电危险。
22. 禁止加热器靠近窗帘和其他可燃材料。
23. 请勿把任何物品插入进出风口内，以免触电。
24. 本机在使用一段时间后，若出现异声或风量不均匀现象，可能因为是入风口上的灰尘太多而阻塞气流，此时请清洁后网便可恢复正常。
25. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
26. 因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用本加热器。

## 02 / 部件说明



## 03 / 基本参数

型 号	SLS-QN1
额定电压	220V~
额定功率	800W
额定频率	50Hz
产品尺寸	22.8×22.8×85 cm
净 重	3.9kg
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.23-2007


## 04 / 安放位置

### 警告

- 请按下图所示，离开周围物体（如墙壁）一定距离后再放置。
- 不要在窗帘、被子、报纸等易燃物附近使用。
- 不要让墙壁、家具、电源插座、电源线等被直接照射。
- 周围没有火烛、可燃物。

### 注意

- 请不要放置在极高温或阳光直射的地方。
- 请放置在水平、稳定的场所。
- 在斜面或不稳定的场所放置机器，会有机器跌倒的情况发生。
- 机器跌倒时会自动断电而无法工作。



### ■ 跌倒时自动关闭开关

当主机跌倒或倾斜时，会自动断电停止工作。

※在跌倒时倾倒开关工作导致机器停止工作，同时电源关闭。  
如需继续使用，请将机器重新放置在水平的地面。

## 05 / 操作说明

### 警告

- 使用过程中或使用后，请暂且不要触摸前网。

### 注意

- 如需移动机器，请等机器冷却后再移动。

※ 初次使用的时候，会有少量的涂料的气味，不是故障或异常的情况，气味随着机器的使用会消失。

① 将电源插头插入规格220V~50Hz的电源插座上使用，机器“哔”一声响起，整机处于待机状态。

### ② 档位功能

旋转控制旋钮选择档位加热工作。

1档：机器加热功率约400W；

2档：机器加热功率约800W。




## 操作说明

### ③ 定时功能


第一次按“⊙”定时键，设定定时关机时间为1H (H:小时)；  
第二次按“⊙”定时键，设定定时关机时间为2H (H:小时)；  
第三次按“⊙”定时键，设定定时关机时间为4H (H:小时)；  
第四次按“⊙”定时键，取消定时功能；  
依此循环。

※定时关机后，只能通过控制旋钮再开机，其他按键无效。



### ④ 摇头功能

第一次按“☺”摇头键，摇头指示灯点亮，整机左右摆动；  
第二次按“☺”摇头键，摇头指示灯熄灭，整机不摆动；  
依次循环。



## 06 / 清理及维护

**警告:** 不使用本机时，经常保持拔出电源，及切勿将此机浸于水或其它液体中。清洁前应确保电暖器处于冷却状态。禁止用喷雾式清洗剂、水管水，高压水或蒸汽来清洁机器。

**清理:** 清理时切勿将此机浸于水或其它液体中。

使用吸尘器毛刷将入风口的尘埃及杂物吸走。用湿润软布清洗后，用干布擦干。

**注意:** 切勿使用含有腐蚀性的清洁剂或溶液清理此机。

**储存:** 请在机器上盖上塑料袋，放入箱子中，避免阳光直射、在湿度少的地方存放。

## 07 / 特殊安全装置

1. 电暖器内置恒温保护装置，防止机身过热。
2. 当机内温度超出限定温度，电暖器将自动停止操作。需要重新设置才可恢复正常。
2. 1. 拔除插头，等待30分钟，让机内温度降低。
2. 2. 重新插上插头，让电暖器正常继续操作。

## 08 / 故障检修

故障现象	故障原因	处理方法
整机不工作	未接通电源	接通电源
	电源不正常	更换可靠的电源
	附近有电磁干扰源	排除电磁干扰源
	电源板或控制板坏	请与售后服务中心联系
发热块不工作	发热块损坏 接插件连接不牢	请与售后服务中心联系

## 09 / 故障分析

故障	可能性原因分析	解决对策
电暖器 无法启动	过热保护装置被激活	关闭电暖器;把插头拔出, 让电暖器恢复常温。 检查并清除依附在电暖器上面的所有物质等待 30分钟后插上电暖器插头。
	电暖器没有电流通过	确保断路器或者熔断器正常工作确保电暖器放置 在平整的表面, 使得倾倒开关能够正常通电。

## 异常处理

产品如出现异常情况如：异常噪音，大量烟雾等，应立即切断电源，停止使用。

如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置。

如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修或致电到本公司客服热线咨询。

## 10 / ROHS含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CKVD)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子板	×	○	○	○	○	○
插头	×	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本产品含有可回收材料。回收处理参照当地法律法规处置。

## 特别声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

## 11 / 售后服务/保修卡

- ① 本产品实行整机保修，保修期为一年，起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算，整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- ② 在保修期内，凡属产品本身质量引起的性能故障，请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- ③ 请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- ① 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- ② 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- ③ 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

### 产品信息:

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

### 维修记录:

维修日期	维修情况

索力雅斯商务咨询(上海)有限公司  
 上海市闵行区光华路2118号第三幢141室  
 网址: <http://www.soleusair.com>  
 ☎ 售后服务热线: 400-8083-081